


Витебский РОЧС информирует!!!

**Чистый дымоход — безопасный дом**

С наступлением отопительного сезона возрастает риск пожаров в жилых домах. Одна из распространённых причин – **возгорание сажи в дымоходе**. При эксплуатации печи на его стенках постепенно накапливаются сажа и копоть. Со временем слой становится толще, ухудшается тяга, а высокая температура может привести к воспламенению отложений.

Чтобы избежать беды, **дымоход необходимо регулярно очищать и проверять его состояние**. Проводить профилактическую очистку следует не реже одного раза в год, а при интенсивном использовании печи – чаще. Не рекомендуется использовать для топки бытовой мусор, пластик и другие горючие материалы. Важно также следить за исправностью печи, дымохода и устанавливать автономный пожарный извещатель.

**Помните: несколько минут профилактики могут предотвратить пожар и сохранить самое дорогое — ваш дом и жизнь близких.**